

FontanaArte

Milano, 1932



TAVOLO CON RUOTE

design Gae Aulenti

An industrial trolley used at the FontanaArte plant to transport glass: this was the object that inspired Gae Aulenti to design her Tavolo con Ruote.

It is a specimen of intuitive design that skips the drawing board stage and goes straight from the idea of an everyday item to the prototype stage.

Made in Italy

Per la vostra sicurezza, non modificare o manomettere l'apparecchio.

FontanaArte non si assume alcuna responsabilità per apparecchi modificati, per i quali decade la garanzia.

- Estrarre con cautela l'apparecchio dall'imballo.
 - Dopo aver tolto l'apparecchio dall'imballo verificare la sua integrità.
 - Per la pulizia dell'apparecchio usare un panno morbido asciutto. Non usare alcool o solventi.
 - La sicurezza dell'apparecchio è garantita con l'uso appropriato delle istruzioni di montaggio e pertanto è necessario conservarle.
 - Non usare l'apparecchio per scopi diversi da quelli per cui è stato progettato.
 - Non coprire l'apparecchio (con panni, foulard, etc.)
 - Togliere la tensione di alimentazione prima di eseguire qualsiasi operazione con l'apparecchio, inclusa l'eventuale sostituzione delle fonti luminose.
 - In caso sia necessario sostituire le fonti luminose, utilizzare i modelli indicati sulle istruzioni di montaggio, rispettando la potenza massima.
 - In caso di danneggiamento del cavo di alimentazione, contattare un rivenditore FontanaArte o personale qualificato per la sua sostituzione, usando ricambi originali.
 - In caso di schermi di protezione in vetro scheggiati o danneggiati, sostituirli immediatamente.
 - Le fonti luminose non vanno toccate con le mani; qualora ciò avvenga è necessario pulirle con panno asciutto a fonte luminosa spenta e dopo aver atteso che esse riprendano la temperatura ambiente.
 - L'apparecchio munito di Led non sostituibili dall'utente necessita di assistenza qualificata per la sua sostituzione.
 - FontanaArte non effettua nessuna sostituzione dei propri prodotti a causa di difetti di fabbricazione se non dopo aver appurato la natura del difetto e se non restituiti tramite rivenditore autorizzato.
-

For your own safety, do not attempt to modify or repair the appliance.

FontanaArte assumes no responsibility for modified appliances. Any modification invalidates the warranty.

- Carefully remove the appliance from the packaging.
- After removing the appliance from the packaging, check its integrity.
- Use a dry soft cloth to clean the appliance. Do not use alcohol or solvents.
- The safety of the appliance is ensured by carefully following the mounting instructions and it is therefore necessary to conserve them.
- Do not use the appliance for purposes other than those for which it was designed.
- Do not cover the appliance (with cloths, scarves, etc.)
- Disconnect the power supply before performing any operation with the unit, including the replacement of lightbulbs.
- If it is necessary to replace the lightbulbs, use the models shown in the mounting instructions; do not exceed the maximum wattage.
- In case of damage to the power cord, contact a FontanaArte dealer or qualified personnel for its replacement, using original spare parts.
- Replace broken or damaged glass shades immediately.
- Lightbulbs should not be touched with bare hands. Switch the appliance off and wait for the bulb to reach room temperature, after which it should be handled with a dry cloth.
- Models with LED lamps require qualified assistance for their replacement and must not be replaced by the user.
- FontanaArte will replace products with manufacturing defects only after ascertaining the nature of the defect. Products must be returned to FontanaArte through an authorized dealer.

Pour votre sécurité, ne pas modifier et ne pas altérer l'appareil. FontanaArte déclinera toute responsabilité et annulera toute forme de garantie si les appareils ont été modifiés.

- Déballez délicatement l'appareil.
 - Après avoir ôté l'appareil de son emballage, s'assurer qu'il est en parfait état.
 - Pour nettoyer l'appareil, utiliser un chiffon doux et sec. N'utiliser ni alcool, ni solvants.
 - La sécurité de l'appareil est garantie si l'on respecte judicieusement les instructions de montage, qu'il est donc nécessaire de conserver.
 - Ne pas utiliser l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
 - Ne pas couvrir l'appareil (avec des chiffons, des foulards, etc.).
 - Couper l'alimentation électrique avant d'effectuer toute opération quelle qu'elle soit sur l'appareil, y compris l'éventuel remplacement des sources lumineuses.
 - Les sources lumineuses ne doivent pas être touchées avec les mains. Au cas où cela serait nécessaire, les nettoyer avec un chiffon sec après avoir éteint les sources lumineuses et avoir attendu qu'elles aient atteint la température ambiante.
 - En cas d'endommagement du cordon d'alimentation, contacter un revendeur FontanaArte ou du personnel qualifié qui, pour le remplacement, utilisera des pièces de rechange d'origine.
 - Remplacer immédiatement les écrans de protection en verre s'ils sont ébréchés ou endommagés.
 - Les sources lumineuses ne doivent pas être touchées avec les mains. Au cas où cela serait nécessaire, les nettoyer avec un chiffon sec après avoir éteint les sources lumineuses et avoir attendu qu'elles aient atteint la température ambiante.
 - L'appareil muni de leds non remplaçables par l'utilisateur requiert l'intervention d'un service d'assistance qualifié pour le remplacement.
 - FontanaArte n'effectuera aucun remplacement de ses produits à la suite de défauts de fabrication, si la nature du défaut n'est pas déterminée et si le remplacement n'est pas réalisé par un revendeur autorisé.
-

Zu Ihrer Sicherheit nehmen Sie keine Änderungen oder Manipulierungen am Gerät vor. FontanaArte haftet keinesfalls für modifizierte Geräte, wobei für solche jeglicher Garantieanspruch verfällt.

- Nehmen Sie das Gerät vorsichtig aus der Packung.
- Untersuchen Sie es nach dem Auspacken auf seine Intaktheit.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenen, weichen Lappen. Verwenden Sie hierzu keinen Alkohol oder Lösungsmittel.
- Die Sicherheit des Geräts wird durch das Beachten der Montageanleitungen gewährleistet. Verahren Sie diese deshalb gut auf.
- Führen Sie das Gerät keiner zweckentfremdeten Verwendung zu.
- Decken Sie das Gerät nie mit Lappen, Tüchern oder anderem ab.
- Trennen Sie das Gerät vor jeder Arbeit daran vom Stromnetz, auch für das Auswechseln der Leuchtquellen.
- Wechseln Sie die Lichtquellen nur mit in der Montageanleitung angeführten Modellen aus und halten Sie sich dabei auf die angegebene Höchstleistung.
- Wenden Sie sich bei Schäden am Stromkabel an einen Vertragshändler von FontanaArte oder an einen Fachtechniker und überzeugen Sie sich, dass nur Original-Ersatzteile zur Anwendung kommen.
- Bei angeschlagenen oder beschädigten Glasschirmen sind diese sofort auszuwechseln.
- Vermeiden Sie es, die Lichtquellen mit bloßen Händen zu berühren. Sollte dies dennoch der Fall sein, reinigen Sie sie in ausgeschaltetem und abgekühltem Zustand mit einem trockenen Tuch.
- Geräte mit nicht vom Nutzer auswechselbaren Leds bedürfen einer qualifizierten Unterstützung, um ausgewechselt zu werden.
- FontanaArte ersetzt keine Produkte mit Herstellungsfehlern, es sei denn, die Art des Mangels wird festgestellt und das Produkt von einem befugten Vertragshändler zurückgesandt.

ES **Para su seguridad, no modifique ni altere el aparato.**

FontanaArte no asume responsabilidad alguna en relación con aparatos modificados, cuya garantía se extingue.

- Extraiga el aparato del embalaje con sumo cuidado.
 - Una vez que haya extraído el aparato del embalaje, constate que esté en perfectas condiciones.
 - A la hora de limpiar el aparato, use un paño suave y seco. No emplee alcohol ni solventes.
 - Garantizamos la seguridad del aparato a condición de que se apliquen las instrucciones de montaje al pie de la letra. Por tanto, es preciso que las guarde.
 - No use el aparato para finalidades diferentes de aquellas para las que fue diseñado.
 - No cubra el aparato con paños, fulares, etc.
 - Antes de efectuar cualquier tipo de operación con el aparato, corte la electricidad, inclusive de cambiar las fuentes de luz.
 - Si es necesario cambiar las fuentes de luz, use los modelos indicados en las instrucciones de montaje. Respete la potencia máxima.
 - Si el cable de alimentación está dañado, para cambiarlo contacte con un revendedor de FontanaArte o con personal calificado al efecto. Se han de usar repuestos originales.
 - Si las pantallas de protección de vidrio están astilladas o dañadas, cámbielas de inmediato.
 - No toque con las manos las fuentes de luz. Si tuviera lugar dicho problema, límpielas con un paño seco. Al efecto, antes apague la fuente de luz y aguarde hasta que esté a temperatura ambiente.
 - El usuario no debe cambiar los LED de serie que vienen con los aparatos.
- Toda vez que sea preciso cambiarlos, diríjase a la asistencia técnica calificada al efecto.
- FontanaArte procede a cambiar sus productos por defectos de fábrica, exclusivamente después de constatar el tipo de defecto. Es condición sine qua non que a la Casa lo envíe el revendedor autorizado.
-

RU **Из соображений вашей безопасности не вносите изменений в конструкцию и не вскрывайте корпус прибора. FontanaArte не несет никакой ответственности за модифицированные приборы, гарантия на которые теряется.**

- Осторожно извлеките прибор из упаковки.
 - После извлечения прибора из упаковки проверьте его целостность.
- Для очистки прибора используйте мягкую сухую тряпочку.
- Не используйте спирт и растворители.
 - Безопасность прибора гарантируется при условии правильного соблюдения инструкции по монтажу, поэтому необходимо ее хранить.
 - Не пользуйтесь прибором в целях, отличных от тех, для которых он предназначен.
 - Не накрывайте прибор (одеждой, платками и т.д.).
 - Перед выполнением любых операций с прибором, включая замену источников света, отключите его от источника питания.
 - Если необходимо заменить источники света, используйте модели, указанные в инструкции по монтажу и соблюдайте максимальную мощность.
 - В случае повреждения шнура питания свяжитесь с дистрибьютором FontanaArte или с квалифицированными специалистами, которые выполнят замену, используя оригинальные запасные части.
 - Немедленно заменяйте треснутые или поврежденные защитные экраны.
 - Не прикасайтесь к источникам света руками; если это произошло, протрите выключенный и остывший до комнатной температуры источник света сухой тряпочкой.
 - Прибор со светодиодными источниками света, не подлежащими замене пользователем, требует квалифицированной помощи для их замены.
 - FontanaArte заменяет свои изделия из-за производственных дефектов только после того, как компания определит характер дефекта и при условии, что прибор будет возвращен через авторизованного дистрибьютора.

为了你们的安全，请不要修改或篡改设备。

FontanaArte对修改了的设备不承担任何的责任，产品也因此失去其质量保证。


- 小心从包装中取出设备。
- 在把设备从包装中取出后，请检查设备的完整。
- 请使用柔软的干布清洁设备。不要使用酒精或溶剂。
- 请按照安装说明的指示使用设备，以确保设备的安全，安装说明必须保存好以备日后使用。
- 设备不可以用于其他非设计目的用途。
- 不要用任何物件覆盖住设备（如使用布料、围巾等）。
- 在对设备进行任何的操作前，包括替换光源，要确定断开电源。
- 如果需要替换光源，请使用安装说明上指定的型号，注意最高瓦数的限制。
- 如果电源线损坏，请联系FontanaArte的经销商或有资格的人员使用原配件替换。
- 如果保护玻璃打碎或损坏，马上要替换。
- 光源不要用手接触；如果需要用干布清洁光源，首先关闭设备，等候光源恢复到常温后方可进行。
- 用户不可替换的Led部件需要由有资格的人员协助替换。
- 对于因为生产而产生的瑕疵，只有在确定了缺陷，并通过授权的经销商退回，FontanaArte才会替换产品

إرشادات وتحذير

حفاظاً على سلامتك ينبغي الإمتناع عن تعديل أو العبث بالجهاز.

لا تتحمل فونتانا آرت أية مسؤولية عن الأجهزة المعدلة التي تفقد ضماناتها بمجرد تعديلها أو العبث بها.


- إنزع الجهاز بحذر من التوصيب.
- بعد نزع الجهاز من التوصيب تأكد من سلامته.
- لتنظيف الجهاز إستعمل خرقة طرية جافة. لا تستعمل الكحول أو المحاليل.
- سلامة الجهاز مضمونة في حال إستعماله بشكل مناسب يراعي إرشادات التركيب التي يُستحسن الإحتفاظ بها.
- إمتنع عن إستعمال هذا الجهاز لغير الأغراض التي من أجلها تم تصميمه.
- إمتنع عن تغطية الجهاز (بخرقه، وشاح، إلخ).
- أفضل الجهاز عن التّيار قبل القيام بأية عملية بواسطة الجهاز، بما في ذلك إستبدال مصادر الإنارة.
- إستبدل مصادر الإنارة في حال لزم الأمر، إستعمل الموديلات المشار إليها في إرشادات التركيب، على أن يتم إحترام التوتر الأقصى.
- في حال تعرّض سلك التغذية للضرر، راجع موزع فونتانا آرت الرسمي أو فني مختص من أجل إستبداله وإستعمال قطع الغيار الأصلية.
- إستبدل فوراً شاشات الوقاية أو الحماية الزجاجية في حال تعرّضها للكسر أو للضرر.
- ينبغي الإمتناع عن المس باليد بمصادر الإنارة في حال حصل ذلك لا بد من تنظيف هذه المصادر بخرقه جافة بعد إطفاء مصدر الإنارة وبعد أن تنخفض درجة الحرارة إلى الحد اللازم.
- لإستبدال الـ led المزود به الجهاز والذي لا يمكن إستبداله من قبل مالك الجهاز لا بدّ من مساعدة إختصاصية.
- فونتانا آرت لا تستبدل منتجاتها بسبب عطب في التصنيع إلا بعد التأكد من طبيعة هذا العطب وفي حال لم يتم إرجاع الجهاز بواسطة الموزع المرخص له.



cod F1000TB150TR00

Ø 140x70x25 cm / Ø 55.1"x25.6"x9.8"


for more info www.fontanaarte.com



cod F1010TB150TR10

Ø 150x100x25 cm / Ø 59"x39.4"x9.8"


for more info www.fontanaarte.com



cod F1110TB150TR00

Ø 100x100x25 cm / Ø 39.4"x39.4"x9.8"


for more info www.fontanaarte.com



cod F1120TB150TR20

Ø 110x110x25 cm / Ø 43.3"x43.3"x9.8"


for more info www.fontanaarte.com



cod F1130TB150TR30

Ø 120x120x25 cm / Ø 47.2"x47.2"x9.8"

for more info www.fontanaarte.com




cod F1140TB150TR040


Ø 150x150x25 cm / Ø 59"x59"x9.8"

for more info www.fontanaarte.com


1




2



3





FontanaArte
Alzaia Trieste, 49
20094 Corsico (MI), Italia
Ph. +39 02 45121
info@fontanaarte.com
www.fontanaarte.com

cod. 092006600